


Használati útmutató



Modell: VI59087

TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 - 1.1 Figyelmeztetés
 - 1.2 Figyelmeztető szimbólumok jelentése
 - 1.3 Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések
 - 1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések
 - 1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések
 - 1.6 Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések
 - 1.7 A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos figyelmeztetések
2. A BORHÚTŐ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
 - 2.1 A hűtő részei
 - 2.2 Hőmérséklet szabályozás
 - 2.3 Elhelyezés
 - 2.4 A borhűtő bekacsolása
 - 2.5 A fogantyú felszerelése
 - 2.6.1. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (vízszintes helyzetben lévő fogantyú)
 - 2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (függőleges helyzetben lévő fogantyú)
 - 2.7. Az üvegek elrendezése
 - 2.8. Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben
 - 2.8.1. A borok elrendezése
 - 2.8.2. Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására
 - 2.8.3. Szervirozási hőmérséklet
 - 2.9. Energiamegtakarítási tippek
3. A HŪTŐ KARBANTARTÁSA
 - 3.1 A hűtő áramtalanítása
 - 3.2 Üzemen kívül helyezés
 - 3.3 A hűtő tisztítása
4. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
5. PARAMÉTEREK

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy ezt a hűtőt választotta. Szánjon időt a füzetben ismertetett egyszerű utasítások átolvasására, hogy az új hűtő által nyújtott lehetőségeket kihasználhassa! A csomagolóanyagok ártalmatlanítása a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen! A készülék bármely részének ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsokért, forduljunk a helyi hulladék-ártalmatlanító szervhez! A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.



Használatba vétel előtt figyelmesen olvassuk el a kézikönyvet! Őrizzük meg a kézikönyvet a későbbi használat céljából!

1. Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetések



Figyelem! Tűzveszély / gyúlékony anyagok

JAVASLATOK!

A készüléket háztartási célokra és ahhoz hasonló felhasználásra szánták, mint például: üzlet-helyiségek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában történő használatra; tan-nyákon, hotelekben, motelekben, egyéb lakóépületekben a vendégek használatára; vendéglátásban történő használatra és hasonló nem kiskereskedelmi használatra.

Európai szabványok: 8 év alatti gyermekek, korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és jártasággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

Egyéb szabványok: korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve kellő tapasztalattal és jártasággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak.

Ügyeljünk rá, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, márkaszervizzel, vagy hasonlóan szakképzett személlyel cseréltessük ki.

Ne tároljunk a készülékben robbanóképes anyagokat (például gyúlékony hajtóanyaggal töltött aeroszolos palackot)!

Használat után és a karbantartási munkálatok előtt húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból!

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/ gyúlékony anyagok.

FIGYELMEZTETÉS: Ne takarjuk le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat!

FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközökkel és egyéb módszerekkel segítsük elő a leolvasztást.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljünk rá, hogy a hűtőkör ne sérüljön.

FIGYELMEZTETÉS: Az élelmiszer tárolására szánt térben kizárólag olyan elektromos készüléket használjunk, amelyet a gyártó erre a célra javasol.

FIGYELMEZTETÉS: A hűtőt a gyúlékony gázok és hűtőközegek használatára vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk!




Ne használjunk hosszabbító kábelt vagy földeletlen (kétlábú) adaptert!

VESZÉLY: A gyermek beszorulhat.

Mielőtt használt hűtőnkől vagy fagyasztónkól megszabadulnánk: vegyük le az ajtót; a polcot hagyjuk a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni! A tartozékok felszerelése előtt a hűtőt ki kell húzni az áramforrásból!


A hűtőközeg és a hűtőben használt ciklopentán hab gyúlékony. Ha a hűtő megsérül, akkor tartuk távol minden tűzforrástól! A hűtőt megfelelő képesítéssel rendelkező cégnek kell megjavítania. Az égetéssel történő ártalmatlanítás környezetkárosítással jár, így ezt kerüljük.

1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

	Ezek a szimbólumok tiltott tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.
Tiltó jelzés	
	Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, amiket kötelező betartani és az üzemeltetési előírásoknak megfelelően kell őket végrehajtani. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.
Figyelmeztetés!	
	Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, melyek fokozott figyelmet igényelnek. Kellő elővigyázatosság szükséges, különben kisebb vagy mérsékelt sérülések történhetnek, valamint a termék is megrongálódhat.
Megjegyzés!	

A kézikönyv számos fontos biztonsági információt tartalmaz, amelyeket be kell tartani.


1.3. Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések



- Ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki a borhűtő dugvilláját! Erősen fogjuk meg a csatlakozódugót és húzzuk ki a konnektorból!

- A biztonságos használat érdekében, ügyeljünk rá, hogy a tápkábel semmilyen körülmények között ne sérüljön meg! Ne használjuk a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy a csatlakozódugó elhasználódott!

- A sérült vagy elhasználódott tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártó által meghatalmazott karbantartó helyen!




- Három lyukú és legalább 10 A-es konnektort használjunk! A konnektorba ne dugjunk egyszerre több elektromos készüléket!

- A tápkábelnek szilárdan kell csatlakoznia a konnektorba, máskülönben tűz keletkezhet. Győződjünk meg róla, hogy a konnektor földelőelektrodája megbízható földelő vezetékkel van felszerelve.




- A borhűtő 220-240 V/ 50 Hz váltakozó árammal működik. A 220V ± 10% feszültségingadozás meghibásodást vagy károsodást okozhat.

- Gázszivárgás esetén zárjuk el a gázforrás csapját, majd nyissuk ki az ajtókat és ablakokat! Ne húzzuk ki a konnektorból a hűtőt vagy más elektromos készüléket, mert a szikra lángra gyúlhat!




- A biztonság érdekében nem ajánlott a hűtő fölé helyezni konnektort, rizsfőzőt, mikrohullámú sütőt vagy egyéb készüléket. A gyártó által jóváhagyott eszközök nem tartoznak ide. Ne használjunk elektromos készüléket az élelmiszer-tároló rekeszekben!


1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések




- A hűtő ártalmatlanítása és javítása engedélyezett. A hűtőkör rongálása tilos! A kiáramló hűtőközeg szemirritációt és öngyulladást okozhat. A hűtő javítását és karbantartását csak szakértő végezheti.
- A veszély megelőzése érdekében a sérült tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártóval, annak karbantartási részlegével, vagy szakértővel.



- A megfelelő szellőzés érdekében a készülék környezetét vagy a beépített szerkezetet nem szabad letakarni.
- A hűtő ajtaja közötti, valamint a hűtő és az ajtó közötti rések kicsik, ne tegyük oda a kezünket, nehogy ujjaink megsérüljenek! A hűtő ajtaját óvatosan nyissuk és csukjuk, hogy semmi ne essen le!
- A jegesedés megelőzése érdekében ne tegyük a fagyasztóba élelmiszert vagy edényeket (főleg fém edényeket), amikor a hűtő éppen fagyaszt!




- Ne engedjük, hogy a gyermekek a csomagolással vagy egyéb alkatrészekkel játszanak! A kartonpapír és a műanyag fólia fulladást okozhat. Ne hagyjuk a gyermekeknek, hogy felmásszanak vagy belebújjanak a hűtőbe. A gyermekek beszorulhatnak a hűtőbe, vagy leeshetnek róla.
- Ne locsoljuk vagy mossuk le a hűtőt. Az elektromos szigetelés védelme érdekében ne tegyük a hűtőt olyan helyre, ahol könnyen víz érheti.
- Ne használjuk a hűtőtartó állványt, a hűtő ajtaját stb. fellépőként vagy támaszként.




- Ne helyezünk nehéz tárgyakat a hűtő tetejére. Az ajtó nyitása vagy csukása közben a tárgyak leeshetnek és sérülést, balesetet okozhatnak.
- Húzzuk ki a csatlakozódugót áramkimaradás vagy a hűtő tisztítása esetén! Várjunk öt perccel mielőtt a hűtőt újra áramforrásra csatlakoztatjuk! A hűtő egymás utáni bekapcsolása károsíthatja a kompresszort.


1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések



- A tüzesetek és a termék károsodásának megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony, robbanóképes, illékony, és erősen korrozív tárgyakat a hűtőbe!
- A tüzesetek megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony tárgyakat a hűtő közelébe!



- A termék háztartási célokra készült és csak bor tárolására lehet használni. Az alapvető előírásoknak megfelelően a hűtőt nem szabad egyéb célokra használni, például vér, gyógyszer vagy biológiai termékek tárolására.



- Ügyeljünk rá, hogy a műanyag részek és az ajtótitkítések ne szennyeződjenek olajjal, máskülönbent apró lyukak jelenhetnek meg a műanyag részek és az ajtótitkítés között.
- Ne takarjuk le, vagy zárjuk el a szellőző nyílásokat!

1.6. Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések

- 1) Előfordulhat, hogy a fagyasztó nem működik megfelelően (a fagyasztó tartalma kiolvad, az élelmiszer tárolására szolgáló részben túl magas a hőmérséklet), ha hosszabb ideig olyan helyen van a hűtő, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőn beállítható legalacsonyabb hőmérséklet.
- 2) A szénsavas italokat nem szabad mélyhűtőben, fagyasztórekeszben, vagy alacsony hőmérsékletű rekeszben tárolni! Néhány terméket, például a jégkockát nem szabad nagyon hidegen fogyasztani!
- 3) Az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időn túl ne tároljunk élelmiszert, különösen gyorsfagyasztott élelmiszereket, valamint olyan élelmiszereket, amelyeket mélyhűtőben vagy fagyasztórekeszben tárolunk!
- 4) A fagyasztó leolvasztása során a fagyasztott élelmiszereket csomagoljuk több réteg újságpapírba, hogy ne olvadjanak ki nagyon!
- 5) A fagyasztó leolvasztásakor, karbantatásakor vagy tisztításakor a fagyasztott élelmiszerek kiolvadhatnak, ami csökkenti az élelmiszer szavatosságát!
- 6) A zárral vagy lakattal ellátott ajtók, fedelek kulcsait tartsuk a gyermekektől elzárva, a hűtőtől távol, hogy ne tudják kinyitni!


1.7. Selejtezéssel kapcsolatos figyelmeztetések



A hűtő kis mennyiségben R60a környezetbarát hűtőközeget, a szigetelőrétegen belül pedig gázt tartalmaz. Selejtezést megelőzően vagy annak során ne rongálja meg a hűtőkört, mert a hűtőközeg és a gáz feldolgozása különleges szakértelmet igényel!

2. A borhűtő rendeltetés szerű használata

2.1 A hűtő részei



Lehetséges, hogy a megvásárolt borhűtő néhány jellemzője és tartozéka nem felel meg pontosan az ábrán láthatóknak.



2.2 Hőmérséklet-szabályozás



▶ Kijelző kezelése

A kezdeti bekapcsoláskor a kijelző 3 másodpercig mutatja a fontos információkat. Ezután a bekapcsolást jelző hangot halljuk, majd megjelenik a műveleti képernyő. Digitális kijelző: meghibásodás esetén a hibakódot jeleníti meg, míg normál működés esetén a beállított hőmérsékletet mutatja.

⚠ A borhűtő vezérlése az üveg érintőképernyőn megjelenő gombokkal lehetséges. Ügyeljünk rá, hogy a kijelző panel ne karcolódjon meg, ne érintsük éles tárgygal! A nagy intenzitású mágneses mező és a magas páratartalom befolyásolhatja a borhűtő normál beállításait és működését, tartsuk ezektől távol!

▶ Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához 5 másodpercig tartunk lenyomva a készenléti gombot. Az alvó üzemmód lezárás után is aktív marad.

▶ Világítás mód

A világítás be- vagy kikapcsolásához, nyomjuk meg a világítás gombot. Ekkor a készülék sípoló hangot ad. Az ajtó nyitásakor a világítás felkapcsolódik, becsukáskor kialszik. Amikor az ajtó nyitva van, ezzel a gombbal le- vagy felkapcsolhatjuk a világítást. Ha a világítás BEkapcsolt (ON) állapotban van, akkor nyitott és csukott ajtónál is világít.

▶ °C/ °F gomb

Röviden nyomjuk meg a °C/ °F gombot, ha a Celsius-fok és a Fahrenheit között szeretnénk váltani. Ezután a kijelző a beállított hőmérsékletet Celsius-fokban vagy Fahrenheitban fogja mutatni.

▶ Hőmérséklet beállítása

Ha megnyomjuk a hőmérséklet-növelő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) emelkedik. Ha megnyomjuk a hőmérséklet-csökkentő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) csökken.

A hőmérsékletet 5°C és 18°C illetve 41°F és

64 °F közötti tartományban lehet változtatni.

▶ Memória funkció

A borhűtő kikapcsoláskor memória funkcióval rendelkezik. Ha újból áramra csatlakoztatjuk a borhűtőt, akkor a kikapcsolás előtt beállított hőmérsékleten fog működni.


▶ Hibaüzenetek

A borhűtő meghibásodása esetén az alábbi hibakódok valamelyike látható a kijelzőn.


Hibakód	Leírás
E1	A belső hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
E4	Leolvasztási hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
E6	Kommunikációs hiba.
E9	Magas a hőmérséklet.

ⓘ Ha fenti meghibásodások valamelyike megjelenik a képernyőn, azonnal lépünk kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz szakemberével. Ne szereljük szét és ne ellenőrizzük a borhűtőt!


2.3 Elhelyezés




- A hűtő használata előtt távolítsuk el az összes csomagolóanyagot, valamint a hűtő ajtaján és felületén lévő védőfóliát!



- A hűtőt jól szellőző beltéri helyiségben helyezzük el! A padló legyen sík és szilárd (ha a hűtő instabil, a lábak jobbra vagy balra forgatásával vízszintbe hozhatjuk).




- Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen napsütésnek, hőforrásnak (tűzhely, radiátor stb.)! Ha a hűtőt csak hőforrás mellett tudjuk elhelyezni, használjunk szigetelő panelt vagy tartsuk be a következő minimum távolságokat: Tűzhelytől, kályhától: 3 cm; olajradiátortól vagy szénkályhától: 30 cm.



- Minél több hűtőközeget tartalmaz a hűtő, annál nagyobb helyiségben kell elhelyezni. 8 hűtőközege 1m³ teret kell számolni. A hűtőközegekre vonatkozó szabványok a hűtő hátulján található címkén vannak feltüntetve.


- A hűtő oldalából levegő áramlik ki, melynek biztosítani kell a problémamentes távozását, máskülönben a kompresszor teljesítménye megnő, ami tovább növeli az energiafogyasztást. Emiatt a hűtő és a közelben lévő bútorok közötti távolság nem lehet kevesebb mint 4 cm. Az ajtónak is hagyjunk annyi helyet, hogy legalább 90°-ban nyitható legyen.

2.4 Elindítás




- A hűtőnek fél óráig állnia kell, mielőtt az első alkalommal csatlakoztatnánk az elektromos hálózathoz (220-240 V/ 50 Hz).
- Az első használat előtt tisztítsuk meg a belső részt!
- Ne csatlakoztassuk a hűtőt energiatakarékos konnektorhoz vagy átalakítóhoz, amely az egyenáramot váltakozó árammá (220-240 V) alakítja (pl. napenergia-rendszerre, hajók elektromos rendszerére).
- A hűtő beállításaitól függően a hűtő hátsó része lejegesedhet, vagy levezesedhet a kompresszor aktuális működési funkciójától függően. Ez magától megszárad, így nem szükséges letörölni. Az olvadékvíz a csepptartályban összegyűlik, majd a kompresszor feletti tálcába kerül, ahonnan elpárolog.

2.5 A fogantyú felszerelése




1. Helyezzük a fogantyút a rögzítő tengelyre.


2. Csavarhúzóval csavarozzuk fel a fogantyút!





2.6.1 Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(vízszintes helyzetben lévő fogantyú)




1. Távolítsuk el a jobb felső sarokpánt tengelyét ① és az ajtót.




2. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 db csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótamaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.



3. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótamaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.




4. Távolítsa el a tengely hüvelyét ⑭ és a dugót ⑮, majd cserélje ki őket. Távolítsuk el az ajtó zárat ⑯, a csavart ⑰ és az alsó tengely hüvelyét ⑱, majd szereljük őket az ajtó bal alsó sarkára.




5. Szereljük fel az ajtót, és rögzítsük a felső sarokpánt tengelyét ①. Ezzel befejeződött az ajtó felszerelése. A nem használt jobb felső sarokpántot ③ őrizzük meg.


2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(függőleges helyzetben lévő fogantyú)



1. Távolítsuk el a dugót ① és a felső hüvelyt ② az ajtó felső részéről. Távolítsuk el a csavarokat ③, az ajtókapcsoló alátétét ④, az ajtó ütközőt ⑤, a csavarokat és az alsó hüvelyt ⑥ az ajtó alsó részéről.



2. Forgassuk el a fogantyút 180 fokkal, cseréljük ki a felső hüvelyt ② és a dugót ① egymással. Helyezzük az ajtóütközőt ⑤ és az alsó hüvelyt ⑥ a hűtő jobb alsó részéről a bal alsó részére.




3. Szereljük fel a hüvelyt, a dugót, az ajtóütközőt és az ajtókapcsoló alátétét.


4. Helyezzük fel az ajtót a hűtőre.

2.7 A palackok elhelyezése


- A megfelelő légmozgás érdekében a palackok ne érjenek a hűtő hátsó részéhez.
- A borhűtő tárolási kapacitása nagyban függ a palackok méretétől és alakjától.
- Az alábbi mennyiségek az alábbi ábrán látható, kereskedelmi forgalomban kapható méretű palackra vonatkozik. Ennél nagyobb méretű palack esetén előfordulhat, hogy kisebb mennyiségű palack fér el a hűtőben.




- ① A függőleges FELSŐ polcon 8 palack bor tárolható:




- ② FELSŐ polc, 180°-kal elforgatva – 36 üdítős doboz tárolható:



- ③ KÖZÉPSŐ polc:



- ④ ALSÓ polc:



⚠ A felső polc csak legfelül helyezhető el.

2.8 Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben

A légmozgás miatt különböző hőmérsékleti zónák alakulnak ki a hűtőben. A felső rész hőmérséklete a legmagasabb, az alsó rész hőmérséklete a legalacsonyabb.

2.8.1 A borok elrendezése

A különböző típusú italok az alábbiak szerint tárolhatók (fentről lefele):

- Testes vörösbort
- Rozé és könnyű vörösbort
- Fehér bort
- Pezsgő és üdítőitalok, habzó italok

Javasoljuk, hogy a bort a fogyasztási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten szolgáljuk fel, mivel a pohárban gyorsan felmelegszik.

2.8.2 Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására

- Ne dobozostól vagy rekeszestől tároljuk a palackozott bort a hűtőben!
- A felbontott palack parafadugóját mindig nedvesítsük meg mielőtt a hűtőbe tesszük. Ne hagyjunk a dugó és a bor között légrést!
- A nyitott polcok hasznosak, mert nem lassítják a légmozgást. A palackokra lecsapódott pára gyorsan megszárad.
- Ajánlott a bort fogyasztás előtt szobahőmérsékletre felmelegíteni: például a rozét 2-5 órán át, a vörösbort 4-5 órán át pihentethetjük az asztalon, hogy elérje az ideális fogyasztási hőmérsékletet. Ezzel ellentétben a fehérbor azonnal felszolgálható. A pezsgőt mindig a hűtőben kell tárolni, és csak közvetlenül a fogyasztás előtt kell kivenni.
- Vegyük figyelembe, hogy a borokat mindig hidegebbre kell hűteni, mint az ideális szervírozási hőmérséklet, mivel azok a pohárba töltést követően 1-2 °C-ot felmelegednek.

2.8.3 Szervírozási hőmérséklet

A bor zamata attól függően változik, hogy milyen hőmérsékleten szolgálják fel. A következő szervírozási hőmérsékleteket javasoljuk:

Borfajták	Felsz. hő.
Bordói vörös	18°C
Côtes du Rhône vörösbort/ Barolo száraz vörös bort a Louis családtól/ Barolo	17°C
Burgundi vörös/Bordói vörös	16°C
Portói	15°C
Fiatall burgundi vörös	14°C
Fiatall vörösbort	12°C
Fiatall Beaujolais/ összes fehérbor kevés maradékédességgel	11°C
Régi fehérborok későtől kezdve	10°C
Sherry	9°C
Fiatall fehérborok későtől kezdve	8°C
Fehérborok Lire / Entre-deux-Mers	7°C

2.9 Energiamegtakarítási tippek

- A hűtőt száraz és szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen nap-sütésnek, vagy hőforrás mellé (pl. radiátor, tűzhely stb.)! Szükség esetén alkalmazzunk szigetelő panelet!
- Ne hagyjuk sokáig nyitva a hűtő ajtaját!
- Ne tegyük a hűtőbe az italt, amíg az nem hűlt le.

Amennyiben a borszekrény páratartalma alacsony, 3-4 naponta öntsünk hideg vizet a tárolóedénybe.

3. A borhűtő rendeltetés szerű használata

3.1 A hűtő áramtalanítása

A hűtő áramtalanításához húzzuk ki a hűtő csatlakozódugóját.

3.2 Üzemen kívül helyezés

Ha hosszabb ideig nem használjuk a hűtőszekrényt:


1. Húzzuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk ki.
3. Hagyjuk nyitva az ajtaját.

3.3 A hűtő tisztítása

A hűtési hatásfok javítása és az energiatakarékosság érdekében rendszeresen takarítsuk fel a hűtő mögött és a padlón összegyűlt port! A szagok elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsuk ki a hűtő belsejét!

A tisztítási eljárás:

1. Húzzuk ki vagy kapcsoljuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk meg az ajtó tömítést tiszta vízzel és alaposan töröljük át.
3. A hűtő tisztításához langyos vizet és kevés mosogató szert használjunk. Ügyeljünk, hogy ne fröccsenjen víz a vezérlőelemekre valamint a világításra.
4. Ha befejeztük a tisztítást, csatlakoztassuk újra és kapcsoljuk be a hűtőt.



A hűtő tisztításához ne használjunk durva kefét, acélsúrolót, drótkéfét, csiszolóanyagot, például fogkrémet, szerves oldószert (pl. alkohol, acetont, banánolajat stb.), forró vizet, savat vagy lúgot. Ezek használata károsíthatja a hűtő belső terét és a felületét.

Az elektromos szigetelés megóvása érdekében ne öblítsük le a hűtőt vízzel!

Ne használjunk mosószert és oldószert homokkal vagy savval!

Rendszeresen tisztítsuk meg a kifolyónyílást, hogy a víz el tudjon folyni. A kifolyónyílást pálcikával vagy valami hasonlóval tisztítsuk!

4. Gyakran ismételt kérdések

Normális működés során jelentkező zajok:

1. Zúgás - a hűtőegységek működése kelti a zajt.
2. Morgás, morajlás, csordogálás: a hűtőközeg hűtőkörben történő áramlása kelti a zajt.

Könnyen megszüntethető zajok

- 1) A hűtő elhelyezése nem stabil:
Használjunk vízmértéket, hogy a hűtőt vízszintbe hozzuk! Használhatjuk a menetes támasztólábát, vagy helyezzünk a hűtő alá egy alátétet.
- 2) A hűtő más bútoroknak támaszkodik:
Húzzuk el a hűtőt a bútoroktól vagy a berendezéstől, amelynek támaszkodik.
- 3) A tárolóedények egymáshoz érnek:
Távolítsuk el a palackokat és a tárolóedényeket egymástól.

Apró problémák megoldása

Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldás
A hőmérséklet nagyon eltér a beállított hőmérséklettől.		Kapcsoljuk ki a hűtőt 5 percre! Ez általában megoldja a problémát. Ha a hőmérséklet túl magas, kicsivel később ellenőrizze, hogy visszaállt-e a beállított hőmérsékletre. Ha a hőmérséklet túl alacsony, a következő napon újra ellenőrizze.
A hűtő nem elég hideg belül.	A hűtő ajtaját gyakran nyitjuk. A hűtő túl sok palackot tartalmaz.	A hűtő ajtaját kevesebb alkalommal nyissuk ki. Várjunk 4-5 órát.
A hűtő nem hűt.	A hűtő ki van kapcsolva, nincs áram, nincs csatlakoztatva áramforráshoz, rosszul csatlakozik.	Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot. Ellenőrizzük, hogy a hűtő be van-e kapcsolva. Ellenőrizzük, hogy a hűtő kap-e áramot.
Nem ég a világítás.	Kiégett az izzó.	Lépjön kapcsolatba a vevőszolgálattal a karbantartás céljából.
Az üvegajtó felületén vízcseppek vannak.	A beállított hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas a levegő páratartalma.	Növeljük a hőmérsékletet és töröljük le a vízcseppeket egy ronggyal.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27

(volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu